



## Инструкция к сейфам серии KS

**Внимание: Не храните аварийный ключ в сейфе**

### 1. ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

Для первоначального открытия сейфа введите заводской код 1, 5, 9 и подтвердите его нажатием кнопки А на клавиатуре. После этого раздастся звуковой сигнал, загорится зеленый индикатор. В течении 5 секунд откройте дверь сейфа, повернув ручку направо.

После троекратного введения неверного кода сейф блокируется на 20 сек. При повторном введении неверных кодов сейф блокируется на 5 мин.

### 2. ЗАКРЫТИЕ СЕЙФА

Закройте дверь сейфа и поверните ручку против часовой стрелки до упора.

### 3. УСТАНОВКА НОВОГО КОДА

1. Нажмите красную кнопку "X" (см. рис), расположенную на внутренней стороне двери сейфа. Последует 2 звуковых сигнала и параллельно должен загореться желтый индикатор.
2. Введите новый код (3-8 цифр) и подтвердите его нажатием кнопки "B" в течении 15 сек.
3. Проверьте работоспособность нового кода ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ СЕЙФА.

### 4. ЗАМЕНА БАТАРЕИ

1. Мигающий красный индикатор на клавиатуре сейфа свидетельствует о необходимости замены батарей.
2. Используется 4 батареи AA (1.5V)
3. Для замены батарей необходимо открыть сейф и произвести замену батарей. Затем необходимо ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ КОД (см. пункт 3).
4. Рекомендуется использовать батарейки серии alkaline.
5. Место расположения батарей Y обозначено на рисунке.

### 5. ПРИ УТЕРЕ КОДА

В случае утери кода откройте отверстие для ключа Z (см. рис) на панели замка. Вставьте аварийный ключ, поверните его по часовой стрелке и откройте сейф, повернув ручку направо.

### 6. УСТАНОВКА СЕЙФА

Сейф должен быть закреплен болтами через отверстия 8 мм. В каждом сейфе предусмотрено 4 или 8 отверстий для крепежа. Сейф может быть установлен на пол, прикреплен к стене или встроен в мебель.

**Внимание: СЕЙФ устанавливается горизонтально.**

